




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

VA84240 La Tonnelle Nantucket Deluxe



S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ QUE L'INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX CONTIENT TOUS LES MATÉRIAUX.

Inspectez la boîte pour ces pièces

Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au **1 800 282 9346** (du Lundi au Vendredi, de 08:00 hres à 17:00 hres, heure de l'est).


1. Capuchons de clé de voûte avec inserts (2) - 10710-1
2. Clés de voûte pour arches (2) - 10684-1
3. Plaques de fond pour clé de voûte (2) - 10712-1
4. Arches (4) - 10687-1
5. Chevrons d'arches (8) 1 1/2" x 1 1/2" x 27.9" - 10727-1
6. Capuchons de poteaux (4) - 10728-1
7. Barres horizontales pour panneaux de bord (4) 1 1/2" x 1 1/2" x 21.75" - 10729-1
8. Ferrures Sur-Fit pour barres horizontales de panneaux (8) - 10730-1
9. Tiges verticales pour panneaux (4) 7/8" x 1 1/2" x 49" - 11198
10. Tiges horizontales pour panneaux (14) 1/4" x 1 1/2" x 15.25" - 10732-1
11. Poteaux (4) 4' x 4' x 65.5" - 10733-1
12. Vis en acier inoxydable #8 x 1 1/2 po. [3,8 cm] (pour ferrures Sur-Fit) (24) - 20005
13. Vis en acier inoxydable #8 x 2 1/2 po. [6,4 cm] (pour clé de voûte et connexions d'arche et poteau) (24) - 20007
14. Broche centrale verticale du panneau latéral (2) 7/8 x 1 1/2 "x 49" - 10731-1

Outils nécessaires

- Marteau
- Ruban de mesure
- Niveau
- Escabeau ou échelle courte
- Pelle ou tarière
- Perceuse sans fil

Informations générales

- **Lisez attentivement les instructions au complet avant de commencer l'assemblage.**
- Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- Nous recommandons une espace d'environ 10' x 8' [3 m x 2,4 m] pour l'assemblage sans obstruction.
- Vous ne devez pas avoir à utiliser une force excessive en assemblant les pièces.





(Pas à l'échelle)


Assemblez le système d'arches

NOTEZ: Des languettes de fixation sont à chaque bout des chevrons. Dès qu'elles sont insérées et poussées dans les trous creusés, les chevrons se fixeront en place de façon permanente.


- 1 Insérez les arches dans la clé de voûte en s'assurant qu'elles se terminent pleinement alignées au connecteur interne.
- 2 Fixez le haut des arches à la clé de voûte avec deux vis de 2 1/2 po. [6,4 cm] dans les rebords intérieurs du haut à chaque côté de l'insert.
- 3 Inversez l'ensemble d'arches et installez quatre vis de 2 1/2 po. [6,4 cm.] dans les rebords au fond de la clé de voûte, deux à chaque côté de l'insert du fond. Ceci fixera le fond des arches à l'insert.
- 4 Scellez le trou du bas de la clé de voûte en insérant la plaque de fond telle que fournie.
- 5 Installez le capuchon au haut de la clé de voûte de l'arche. Assurez-vous de pousser fermement sur le capuchon afin de le fixer en place.
- 6 Répétez pour l'autre ensemble d'arches.
- 7 Insérez les chevrons d'arche (8) dans les trous sur les arches jusqu'au point où ils sont enfoncés dans l'intérieur des arches. Les languettes de fixation à chaque bout des chevrons les fixeront en place de façon permanente.
- 8 Fixez l'ensemble d'arches opposé au-dessus des chevrons.




2




3




4




5



7




8



DEUXIÈME ÉTAPE

Assemblez les panneaux de bord


- 1 Insérez les tiges horizontales à travers la tige verticale du milieu (trous à chaque bord).
- 2 Glissez les deux tiges verticales externes en position comme illustré.
- 3 Positionnez la barre horizontale du bas et insérez les tiges verticales.
- 4 Glissez la barre horizontale du haut en position.
- 5 Répétez pour l'autre panneau.






TROISIÈME ÉTAPE

Fixez les ferrures Sur-Fit

- 1 Attachez les ferrures Sur-Fit (en utilisant des petites vis) sur les poteaux en utilisant les trous pré-forés comme guides. Le trou singulier sur le bord des ferrures devrait faire face au bas.
- 2 Positionnez un poteau et glissez un panneau assemblé dans les trous.
- 3 Fixez les barres horizontales dans les ferrures Sur-Fit en utilisant des petites vis.
- 4 Positionnez un poteau opposé et insérez le panneau assemblé avec l'autre poteau fixé en place.
- 5 Fixez les barres horizontales dans les ferrures Sur-Fit en utilisant des petites vis.
- 6 Répétez pour l'autre panneau de bord.



NOTEZ: Avant l'installation des ferrures Sur-Fit, insérez un poteau en bois de 4x4 d'environ 5 pi [152,4 cm] de longueur à l'intérieur de la cavité des poteaux en vinyle.
Achetez un poteau en bois de 4x4x8 pour fournir une longueur additionnelle de 3 pi [91,45 cm] pour enfoncer dans le sol si vous avez l'intention d'y ajouter une barrière ou une clôture, ou vous êtes situés à un endroit prédisposé aux vents forts.



QUATRIÈME ÉTAPE

Installez les panneaux de bord

Vous avez trois options pour compléter cette étape.

(Tous achetés séparément)

PREMIÈRE OPTION - Si votre tonnelle:

- Sera installée avec clôture ou barrière
- Sera dans un endroit prédisposé aux vents forts ou ouragans
- Sera installée sur un sol pas nivelé

Considérez utiliser:

A - Ensemble d'extensions de poteaux 4x4 professionnels (4)

- Achetez de Vita, www.wearevita.com
- Recommandé d'être installées dans des pieds de béton
- Suivez les instructions incluses avec l'ensemble

- ou -

B - Poteaux en bois de 4 x 4 x 8 (4)

- Achetez séparément à un dépôt de bois
- Recommandé d'être installés dans des pieds de béton

DEUXIÈME OPTION - Si votre tonnelle:

- sera un accent autonome de jardin ou passerelle
- est montée sur un sol nivelé

Considérez utiliser:

Ensemble de poteaux EZ Mount (Ensemble de 4)

- Achetez de Vita, www.wearevita.com
- Instructions sont incluses avec l'ensemble

TROISIÈME OPTION - Si votre tonnelle:

- sera installée sur une surface en bois ou béton pré-existante

Considérez utiliser:

Ensemble de montage de surface de 4 x 4

- Achetez dans une quincaillerie locale
- Suivez les instructions incluses avec l'ensemble

Sur sol avec pieds en béton (Première option)

(Comprenant que les poteaux ont été étendus)


Les tonnelles devraient être bien sécurisées afin d'éviter le bouleversement par le vent, etc.

- 1 Placez les panneaux de bord dans leur position finale (vous aurez besoin d'aide).
- 2 Lorsque vous avez identifié la position de chaque poteau, comme indiqué par les mesures sur la première page de ces instructions, marquez la position des poteaux et mettez les panneaux à côté.
- 3 Creusez quatre trous environ 33 po (83,8 cm) de creux. La position et profondeur de ces trous sont essentiels et devraient être complétés avec soin. La profondeur de ces trous permettra de cacher le joint des extensions de poteaux (si choisis comme option) par 3 po (7,6 cm) sous la terre.
- 4 Remplacez avec soin les panneaux de bord en position et nivelez-les horizontalement et verticalement.
- 5 Vérifiez toutes vos mesures pour confirmer que les poteaux sont placés correctement pour accommoder le système d'arches.

CE POINT D'ÉTAPE EST CRITIQUE .


*** Ne remplissez pas les trous autour des poteaux avec le béton à ce point**

1




(Poteaux étendus avec ensemble d'extensions de poteaux 4x4 professionnels)

2




(Mesures illustrées sont de l'intérieur à l'intérieur de chaque poteau)

3



4




Tonnelle Nantucket Deluxe

CINQUIÈME ÉTAPE

vita

Connectez le système d'arches aux panneaux de bord



- 1 Positionnez temporairement les capuchons de poteaux au pieds des arches.
- 2 Avec un aide, insérez les pieds d'arches dans les poteaux jusqu'à ce que les pieds d'arches se reposent sur les verrous d'arrêt.
- 3 Glissez les capuchons de poteaux en position vers le bas.
- 4 Installez des vis longues dans les deux trous pré-forés pour chaque poteau.



SIXIÈME ÉTAPE



Remplissez les trous creusés

- 1 Assurez-vous que les poteaux et panneaux de bord sont nivelés.
- 2 Remplissez autour des poteaux avec du béton trempé jusqu'à 3 po (7,6 cm) du niveau de la surface du sol.
- 3 Complétez une autre vérification de niveau, horizontalement et verticalement, avant de remblayer le reste du creux entre le béton et le niveau de la surface avec du sol arable,



Ailes clôturées Cottage

(Pré-assemblées)



Veuillez le lire attentivement avant d'entreprendre l'assemblage.

Vérifier la boîte pour ce contenu (1 boîte)

En cas de pièces manquantes ou défectueuses, appelez notre service à la clientèle au 1 800-282-9346 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE)


1. Poteaux (2) 4" x 4" x 54"
2. Rails supérieurs (2) 2" x 3.5" x 44.5"
3. Rails inférieurs (2) 2" x 3.5" x 43.5"
4. Piquets (4) .875" x 3" x 29.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 30"
- Piquets (2) .875" x 3" x 31.5"
- Piquets (2) .875" x 3" x 32.75"
- Piquets (2) .875" x 3" x 34.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 36.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 38.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 41"
5. Caps de poteau externe (2) 4" x 4"
6. Garnitures de caps (2) 4" x 4"
7. Moulures de base (2) 5" x 5"
8. Supports de montage de rail (8) 2" x 3,5"
- Trousse de matériel (comprend) :
9. Vis autotaraudeuses en acier inoxydable (32) 5/75"
10. Espaceurs d'extrémité de rail (4) .5"
11. Tube de colle à vinyle (1)

Outils dont vous aurez besoin

- Perceuse sans fil avec tête Phillips n° 2
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Niveau
- Pelle
- Deux sacs de béton pré-mélangé (facultatif)

Information générales

- **Lire les instructions attentivement avant de commencer l'assemblage.**
- Lors de la manipulation des composants, placez-les sur une surface non abrasive (ex. : boîte d'expédition) afin d'éviter de les égratigner.
- Nous recommandons une zone dégagée de 5' x 5' pour la manipulation.



Pas à l'échelle

Ver 2.1/081020

Installation des ailes clôturées Cottage

ÉTAPE UN

A

Déposer l'un des poteaux (pièce 1). Mesurer 8 " d'un bout du poteau et tracer une marque. Centrer le support de montage du rail (pièce 8) sur le poteau, avec l'extrémité ouverte à la marque de 8". À l'aide de deux vis, fixer le support au poteau comme illustré. Répétez cette procédure pour le second poteau.

Remarque : Toutes les vis sont autotaraudeuses et ne nécessitent pas de préperçage.



B

Prendre l'un des poteaux et mesurer 29" à la même extrémité du poteau comme à l'étape 1. Tracer une marque sur le poteau à cette distance.

Glisser l'une des moulures de base (pièce 7) sur l'extrémité opposée du poteau comme illustré. La faire glisser vers le haut du poteau jusqu'à ce que le bord supérieur de la moulure soit à la marque de 29".

C

Centrer un autre support de montage de rail sur la moulure de base en gardant l'extrémité ouverte bien serrée contre le rebord de la garniture de la moulure de base. Fixer le support en place à l'aide de deux vis. Répéter les étapes A à C pour les autres poteaux. **Remarque :** La distance entre les deux crochets devrait mesurer environ 18 3/4" lorsque vous avez terminé.



vita

ÉTAPE DEUX

A

Insérer le rail inférieur (pièce 3) dans le support de la moulure de base. Assurez-vous que les orifices sur le rail sont orientés vers le second support sur le poteau. À l'aide d'une vis, fixer le rail en place à travers la paroi latérale du support, comme illustré. Répéter cette action pour le côté opposé au mur.

B

Insérer le rail supérieur (pièce 2) dans le second support, en vérifiant que les trous de plus grande taille sur le rail soient orientés vers le rail inférieur. Fixer le rail comme décrit à l'étape précédente. **Remarque :** Les trous sur le rail sont env. 1/8" plus grands sur un côté pour permettre l'alignement correct des piquets lors du montage. Répéter les étapes A et B pour le poteau restant et les rails.

C

Ouvrir un paquet de piquets (pièce 4). Commencer avec le piquet de 41" à l'extrémité la plus éloignée des rails, et les insérer chacun en ordre descendant, en terminant avec deux piquets de 29 1/4" au poteau. S'assurer que les languettes à la fin des piquets se verrouillent dans le rail inférieur.



Ouvrir le deuxième paquet de piquets et répéter l'opération pour le panneau d'aile opposé.

A


Le rail inférieur est uniquement troué sur un côté

B

Le rail supérieur est troué sur les deux côtés : La plus grande ouverture est face au rail inférieur.



C



vita

ÉTAPE TROIS

A

Déterminer de quel côté les ailes de votre tonnelle seront attachées. Fixez un support de montage de rail à l'extérieur de la moulure de base de la tonnelle de la même manière que celle décrite dans l'étape 1 (c). Remarque :


Si votre tonnelle n'a pas de moulure de base, installer le support directement sur la tonnelle (B). Vous devrez utiliser un remplisseur de 1/2" (A) puisque le rail inférieur est plus court pour permettre une moulure de base.

B

À l'aide de deux vis, fixer le second support au poteau extérieur de la tonnelle comme illustré. La distance entre les supports de poteaux sur la tonnelle doit être égale à la distance mesurée entre les supports sur le poteau de l'aile. Répéter les étapes A et B pour la tonnelle panneau latéral.

C

En utilisant les distances indiquées, marquer chaque emplacement du trou sur les deux côtés de la tonnelle. Creuser deux trous de 16" de profondeur.



vita

ÉTAPE QUATRE

A

Abaissier le poteau de l'aile dans le trou tout en glissant chaque extrémité de rail dans le support correspondant sur le poteau de la tonnelle. Vérifiez le haut du rail pour le niveau, et ajuster la profondeur du trou si nécessaire.

Fixer les extrémités du rail aux supports comme décrit à l'étape 2 (a) et remplir le trou (pour ajouter de la stabilité, utiliser du ciment pré-mélangé). Répéter cette étape pour le panneau d'aile opposé. **Remarque :** Le bas de la moulure de base du poteau de l'aile doit être au niveau du sol lorsque vous avez terminé.

B

Appliquer une généreuse quantité de colle à vinyle autour du poteau **Remarque :** La colle à vinyle devrait être appliquée en dessous du haut du niveau du cap de piquet comme illustré.



Faire glisser une garniture de cap (pièce 6) sur l'extrémité de chaque poteau. Faire glisser chaque cap vers le bas jusqu'à ce que le bord supérieur soit de niveau avec le haut du premier piquet.

C



Appliquer un cordon de colle à vinyle sur le dessous de chaque cap de poteau (pièce 5). Pour s'assurer qu'il soit bien fixé au poteau, la colle doit être appliquée à tous les points de « contact interne » du cap. Placer les caps à l'extrémité de chaque poteau et pousser fermement vers le bas jusqu'à ce que l'extrémité du poteau arrive au fond de l'intérieur du cap. Attendre quelques minutes que la colle sèche.

Colle à vinyle est à appliquer en dessous du niveau du piquet.

B



C



vita

wearevita.com

1915 Dove St., Port Huron MI USA 48060
Téléphone sans frais : 1 800-282-9346 Fax sans frais : 1 877-464-9286


5



CLASSIC 60" GATE PORTAIL CLASSIQUE 60" PUERTA CLASSIC 60"

VA84225

CLASSIC
CLASSIQUE
CLÁSICO



REQUIRED TOOLS AND MATERIALS (NOT INCLUDED)
 OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON INCLUS)
 HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)



PHILLIPS #2



[WEAREVITA.COM](https://www.wearevita.com)

Click - Cliquer - Hacer Clic
"Chat"



[WEAREVITA.COM/SUPPORT](https://www.wearevita.com/support)




HELLO@WEAREVITA.COM




1-800-282-9346



@VITAHOMEANDGARDEN



PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTADO DE PIEZAS



12

x2



1

x1



2

x1



3

x1



4

x1



5

x1



6

x2



7

x2



8

x2




9

x2



10

x12




13

x1



11


x38



14

x1

2




Item No.	Part Number	Description	Dimensions	Qty.
1	10361	Left Post	2" x 3 1/2" x 60 1/2" (5.1cm x 8.9cm x 153.6cm)	1
2	10363	Top Rail (Wood reinforced)	1 1/2" x 3 1/2" x 48 1/4" (3.8cm x 8.9cm x 122.5cm)	1
3	10360	Middle Rail	1 1/2" x 3 1/2" x 48 1/4" (3.8cm x 8.9cm x 122.5cm)	1
4	10359	Bottom Rail	48 1/4" x 3 1/2" x 1 1/2" (122.5cm x 8.9cm x 3.8cm)	1
5	10362	Right Post	2" x 3 1/2" x 60 1/2" (5.1cm x 8.9cm x 153.6cm)	1
6	10355	Vertical Spindle A	7/8" x 3" x 56" (2.2cm x 7.6cm x 142.2cm)	2
7	10356	Vertical Spindle B	7/8" x 3" x 53 3/4" (2.2cm x 7.6cm x 136.5cm)	2
8	10357	Vertical Spindle C	7/8" x 3" x 52 1/2" (2.2cm x 7.6cm x 133.3cm)	2
9	10358	Vertical Spindle D	7/8" x 3" x 51 3/4" (2.2cm x 7.6cm x 131.4cm)	2
10	20016	Short Screw	#8 x 5/8" (1.6cm)	12
11	20126	Long Screw	#10 x 3/4" (1.9cm)	38
12	20083	Hinge	2 3/4" x 4 1/4" (6.8cm x 10.6cm)	2
13	20084	Latch	3 3/4" x 3 5/8" (9.6cm x 9.1cm)	1
14	20085	Catch	9 3/8" x 1 5/8" (23.7cm x 4.1cm)	1

PRODUCT DIMENSIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



IMPORTANT NOTE! BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLING THE GATE

THIS GATE IS COMPATIBLE WITH THE NANTUCKET DELUXE ARBOR (VA84240) AND FAIRFIELD DELUXE ARBOR (VA84242).

IF YOU HAVE THE FAIRFIELD ARBOR (VA84226) OR NANTUCKET LEGACY ARBOR (VA84250), PLEASE FOLLOW THESE ADDITIONAL MODIFIED INSTALLATION STEPS:

- 1. PURCHASE TWO WOOD BOARDS: 1" X 4" X 60" (2.5CM X 10.1CM X 152.4CM)**
- 2. LAY ARBOR POST ON THE GROUND AND INSERT BOARDS INTO INNER POSTS TO SUPPORT HINGE INSTALLATION (SEE IMAGE BELOW)**

NOTE IMPORTANTE ! AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE DE LA BARRIÈRE

CETTE GRILLE EST COMPATIBLE AVEC LA TONNELLE NANTUCKET DELUXE (VA84240) ET LA TONNELLE FAIRFIELD DELUXE (VA84242).

SI VOUS AVEZ LA TONNELLE FAIRFIELD (VA84226) OU LA TONNELLE NANTUCKET LEGACY (VA84250), VEUILLEZ SUIVRE CES ÉTAPES D'INSTALLATION MODIFIÉES SUPPLÉMENTAIRES:


- 1. ACHETEZ DEUX PLANCHES DE BOIS : 1" X 4" X 60" (2,5CM X 10,1CM X 152,4CM)**
- 2. POSEZ LE POTEAU DE LA TONNELLE SUR LE SOL ET INSÉREZ LES PLANCHES DANS LES POTEAUX INTÉRIEURS POUR SOUTENIR L'INSTALLATION DE LA CHARNIÈRE (VOIR L'IMAGE CI-DESSOUS). L'INSTALLATION DES CHARNIÈRES (VOIR L'IMAGE CI-DESSOUS)**

NOTA IMPORTANTE: ANTES DE EMPEZAR A MONTAR LA PUERTA



ESTA PUERTA ES COMPATIBLE CON EL CENADOR NANTUCKET DELUXE (VA84240) Y EL CENADOR FAIRFIELD DELUXE (VA84242).

SI TIENE EL CENADOR FAIRFIELD (VA84226) O EL CENADOR NANTUCKET LEGACY (VA84250), SIGA ESTOS PASOS ADICIONALES DE INSTALACIÓN MODIFICADA:


- 1. COMPRE DOS TABLAS DE MADERA: 1" X 4" X 60" (2,5CM X 10,1CM X 152,4CM)**
- 2. COLOQUE EL POSTE DEL CENADOR EN EL SUELO E INSERTE LAS TABLAS EN LOS POSTES INTERIORES PARA SUJETAR LA BISAGRA**
INSTALACIÓN DE LA BISAGRA (VÉASE LA IMAGEN SIGUIENTE)




PREPARE FRAME OF THE GATE
CONSTRUIRE LE CADRE
CONSTRUIR EL MARCO





IA




IB



2 INSTALL VERTICAL SPINDLES AND HINGES INSTALLER DES BROCHES VERTICALES ET DES CHARNIÈRES INSTALAR HUSILLOS VERTICALES Y BISAGRAS






2A



ENSURE PLACEMENT OF VERTICAL SPINDLES, ONCE INSTALLED THEY CANNOT BE REMOVED
S'ASSURER DE L'EMPLACEMENT DES BROCHES VERTICALES ; UNE FOIS INSTALLÉES, ELLES NE PEUVENT PLUS ÊTRE RETIRÉES
ASEGURAR LA COLOCACIÓN DE LOS HUSILLOS VERTICALES, UNA VEZ INSTALADOS NO SE PUEDEN QUITAR






2B



3

INSTALL LATCH AND BACK OF HINGE
 INSTALLER LE VERROU ET L'ARRIÈRE DE LA CHARNIÈRE
 INSTALAR EL PESTILLO Y LA PARTE TRASERA DE LA BISAGRA




4

USE HINGE TO SECURE GATE ON THE ARBOR
 UTILISER LA HINGE POUR FIXER LE PORTAIL SUR L'ARBRE
 UTILICE HINEGE PARA ASEGURAR LA PUERTA EN EL CENADOR




10x14

4A






GATE AND ARBOR POST CAN BE ADJUSTED USING THESE TWO NUTS
 LE PORTILLON ET LE MONTANT DE L'ARBRE PEUVENT ÊTRE RÉGLÉS À L'AIDE DE CES DEUX ÉCROUS
 LA PUERTA Y EL POSTE DEL CENADOR SE PUEDEN AJUSTAR USANDO ESTAS DOS TUERCAS



LEAVE SOME CLEARANCE
 LAISSER UN ESPACE LIBRE
 DEJAR UN POCO DE ESPACIO LIBRE

4B




PHILLIPS #2



5

INSTALL CATCH ON THE ARBOR POST
 INSTALLER LE LOQUET SUR LE POTEAU DE L'ARBRE
 INSTALE EL RETÉN EN EL POSTE DEL CENADOR





⑬x1





⑩x6

5A



5B



PHILLIPS #2