




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Tonnelle / Arche Fairfield Deluxe



S.v.p. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ QUE L'INTÉRIEUR DES POTEAUX CONTIENT TOUS LES MATÉRIAUX.

Vérifiez que la boîte contient les pièces suivantes

En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre département des services à la clientèle au **1 800 282 9346** (lundi au vendredi, de 08:00 h à 17:00 h, heure de l'est).

1. Embouts de pergola (14) - 10700-1
2. Capuchons de poteaux (4) - 10735-1
3. Poteaux (4) - 4" x 4" x 90,5" (10,2 x 10,2 x 230 cm) - 10736-1
4. Garnitures de poteaux (4) - 10737-1
5. Chevrons (5) - 33,5" (85 cm) - 10734-1
6. Poutres de support (2) - 66,5" (169 cm) - 10739-1
7. Traverses courbées du haut des panneaux (2) - 10740-1
8. Ferrures Sur-Fit pour traverses horizontales (8) - 10730-1
9. Traverses horizontales de panneaux (2) - 19,75" (50,2 cm) - 10741-1
10. Tiges verticales (Longues) (4) - 52,75" (134 cm) - 10742-1
11. Tiges verticales intérieures courtes (2) - 52,125" (132,5 cm) - 10743-1
12. Tiges horizontales des panneaux (8) - 11,85" (30 cm) - 10744-1
13. Traverses horizontales de bas des panneaux (2) - 19,75" (50,2 cm) - 10745-1
14. Vis en acier inoxydable de 1 1/2 po (3,8 cm) (pour ferrures) (24) - 20005
15. Vis en acier inoxydable de 3 po (7,6 cm) (pour chevrons) (18) - 20007
16. Tube de colle soudante pour vinyle (1) - 20000


Outils nécessaires

- Marteau
- Ruban de Mesure
- Niveau
- Escabeau ou tabouret
- Pelle ou foreuse
- Perceuse sans fil

Informations générales

• Lisez les instructions au complet et attentivement avant de commencer l'assemblage.




- Assemblez les pièces sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- Nous recommandons une espace d'environ 10'x 8' (3 m x 2,4 m) pour l'assemblage sans obstruction.
- Aucune force excessive devrait être nécessaire durant l'assemblage des pièces.



(Pas à l'échelle)

Assemblez le toit de tonnelle / arche

- 1 Placez les deux poutres de support comme illustré avec les trous pré-perçés vers le haut.
- 2 Positionnez les trois chevrons sur les poutres au-dessus des trous pré-perçés correspondants.
- 3 Utilisant les vis de 3" (76 mm), fixez les trois chevrons intérieurs aux poutres de support.




DEUXIÈME ÉTAPE

Assemblez les panneaux de bord

- 1 Insérez les tiges courtes horizontales à travers la tige intérieure verticale (trous des deux côtés).
- 2 Glissez les deux tiges extérieures verticales en place comme illustré (trous sur un côté).
- 3 Positionnez la traverse du bas et insérez les tiges verticales comme illustré.
- 4 Glissez la traverse horizontale intérieure au-dessus des tiges verticales comme illustré.
- 5 Glissez la traverse courbée horizontale au-dessus des tiges verticales comme illustré pour compléter un panneau de bord.
- 6 Répétez pour l'autre panneau de bord.

Notez: La tige intérieure est un peu plus courte que les tiges verticales extérieures.




TROISIÈME ÉTAPE

Fixez les ferrures Sur-Fit

- 1** Fixez les ferrures Sur-Fit aux poteaux avec les vis de 1 1/2 " (38 mm) en utilisant les trous pré-perçés comme guides. Le trou singulier sur le bord des ferrures devrait faire face au bas.
- 2** Placez un poteau et complétez le panneau de bord en insérant la traverse courbée du haut premièrement dans le trou du poteau, suivi par l'insertion des deux autres traverses dans les ferrures sur les poteaux comme illustré.
- 3** Fixez les traverses horizontales aux ferrures Sur-Fit en utilisant les petites vis comme illustré. Vous aurez besoin d'un aide à ce point.
- 4** Placez le poteau opposé et insérez le panneau fixé à l'autre poteau comme illustré.
- 5** Fixez les traverses horizontales aux ferrures Sur-Fit en utilisant les petites vis.
- 6** Répétez pour l'autre panneau de bord.




NOTEZ: Avant l'installation des ferrures Sur-Fit, insérez un poteau de bois de 4 po x 4 po d'environ 5 pi (152,4 cm) de longueur dedans l'intérieur de la cavité du poteau en vinyle [achetez un 4 po x 4 po x 8 pi (244 cm) pour permettre l'enfouissement de 3 pi (91,45 cm) dans le sol] si vous avez l'intention d'y ajouter une barrière, de connecter une clôture ou vous êtes situé dans une région susceptible aux vents forts.



QUATRIÈME ÉTAPE

Connectez le toit de tonnelle aux poteaux

- 1 Glissez les garnitures de poteaux en place comme illustré.
- 2 Placez les panneaux de bord dans leur position finale.
- 3 Insérez le toit quasi-assemblé dans les trous à haut des poteaux comme illustré.
- 4 Ajustez la largeur de l'ouverture à 50 po (127 cm).
- 5 Installez les embouts de pergola en utilisant la colle comme illustré.
- 6 Placez les deux derniers chevrons comme illustré.
- 7 Fixez le toit en place horizontalement (2 places) et verticalement (1 place) en utilisant les vis de 3" (76 mm) comme illustré. Les vis fournies sont auto-foruses et ne nécessitent pas des trous pré-perçés.
- 8 Placez les capuchons au-dessus des poteaux.



CINQUIÈME ÉTAPE

Installez les panneaux de bord

Vous avez trois options pour compléter cette étape.

(Tous achetés séparément)

PREMIÈRE OPTION - *Si votre tonnelle:*

- sera installée avec une clôture ou barrière
- sera placée dans un endroit susceptible aux vents forts ou ouragans
- sera placée dans un endroit non-nivelé

Considérez l'utilisation de:

A - Extensions de poteau 4x4 professionnels (30 po/76,2 cm long), (Ens. de 4)

- Achetez de Vita, www.wearevita.com
- Recommandé d'être installée dans des pieds de béton
- Suivez les instructions incluses avec l'ensemble

- ou -

B - Poteau en bois de 4" x 4" (10,2 x 10,2 cm) de 8' (243,8 cm) de long (4)

- Achetez séparément d'un centre de construction local.
- Recommandé d'être installée dans des pieds de béton

DEUXIÈME OPTION - *Si votre tonnelle:*

- sera placée seule comme accent de jardin ou arche d'entrée
- sera placée sur un sol nivelé

Considérez l'utilisation de:

Ensemble de poteaux EZ Mount (Ens. de 4)

- Achetez de Vita, www.wearevita.com
- Instructions sont incluses avec l'ensemble

TROISIÈME OPTION - *Si votre tonnelle:*

- sera installée sur une surface pré-existante de bois ou béton

Considérez l'utilisation de:

Ensemble de montage de surface 4 x 4


- Achetez dans une quincaillerie locale
- Suivez les instructions incluses avec l'ensemble

Dans le sol avec pieds de béton (1^{ère} Option)


(Ayant premièrement extensé les poteaux)

Les tonnelles devraient être bien fixées en place pour prévenir le bousculement par le vent, des forces, etc.



- 1 Placez la tonnelle dans sa position finale (*vous aurez besoin d'un aide*).
- 2 Après avoir identifié la position de chaque poteau, marquez les positions sur le sol et mettez la tonnelle à bord.
- 3 Creusez quatre trous environ 33 po (83,8 cm) de profondeur. La position et le creusage de ces quatre trous sont les étapes les plus critiques et devraient être complétées avec soin. La profondeur de ces trous permettra le joint de l'extension de poteau (si choisi pour option) d'être caché par 3 po (7,6 cm) sous le sol.
- 4 Remplacez la tonnelle avec soin dans sa position et nivelez-la horizontalement et verticalement.
- 5 Remblayez les trous avec soit du gravier ou du béton.



(Poteaux extensés avec l'ensemble d'extension professionnel de 4x4)





(Mesures démontrées sont de l'intérieur à l'intérieur des poteaux)



Ailes clôturées Cottage

(Pré-assemblées)



Veuillez le lire attentivement avant d'entreprendre l'assemblage.

Vérifier la boîte pour ce contenu (1 boîte)

En cas de pièces manquantes ou défectueuses, appelez notre service à la clientèle au 1 800-282-9346 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE)


1. Poteaux (2) 4" x 4" x 54"
2. Rails supérieurs (2) 2" x 3.5" x 44.5"
3. Rails inférieurs (2) 2" x 3.5" x 43.5"
4. Piquets (4) .875" x 3" x 29.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 30"
- Piquets (2) .875" x 3" x 31.5"
- Piquets (2) .875" x 3" x 32.75"
- Piquets (2) .875" x 3" x 34.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 36.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 38.25"
- Piquets (2) .875" x 3" x 41"
5. Caps de poteau externe (2) 4" x 4"
6. Garnitures de caps (2) 4" x 4"
7. Moulures de base (2) 5" x 5"
8. Supports de montage de rail (8) 2" x 3,5"
- Trousse de matériel (comprend) :
9. Vis autotaraudeuses en acier inoxydable (32) 5/75"
10. Espaceurs d'extrémité de rail (4) .5"
11. Tube de colle à vinyle (1)

Outils dont vous aurez besoin

- Perceuse sans fil avec tête Phillips n° 2
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Niveau
- Pelle
- Deux sacs de béton pré-mélangé (facultatif)

Information générales

- **Lire les instructions attentivement avant de commencer l'assemblage.**
- Lors de la manipulation des composants, placez-les sur une surface non abrasive (ex. : boîte d'expédition) afin d'éviter de les égratigner.
- Nous recommandons une zone dégagée de 5' x 5' pour la manipulation.



Pas à l'échelle

Ver 2.1/081020

Installation des ailes clôturées Cottage

ÉTAPE UN

A

Déposer l'un des poteaux (pièce 1). Mesurer 8" d'un bout du poteau et tracer une marque. Centrer le support de montage du rail (pièce 8) sur le poteau, avec l'extrémité ouverte à la marque de 8". À l'aide de deux vis, fixer le support au poteau comme illustré. Répétez cette procédure pour le second poteau.

Remarque : Toutes les vis sont autotaraudeuses et ne nécessitent pas de préperçage.


B

Prendre l'un des poteaux et mesurer 29" à la même extrémité du poteau comme à l'étape 1. Tracer une marque sur le poteau à cette distance.


Glisser l'une des moulures de base (pièce 7) sur l'extrémité opposée du poteau comme illustré. La faire glisser vers le haut du poteau jusqu'à ce que le bord supérieur de la moulure soit à la marque de 29".

C


Centrer un autre support de montage de rail sur la moulure de base en gardant l'extrémité ouverte bien serrée contre le rebord de la garniture de la moulure de base. Fixer le support en place à l'aide de deux vis. Répéter les étapes A à C pour les autres poteaux. **Remarque :** La distance entre les deux crochets devrait mesurer environ 18 3/4" lorsque vous avez terminé.



B



C



vita

ÉTAPE DEUX

A

Insérer le rail inférieur (pièce 3) dans le support de la moulure de base. Assurez-vous que les orifices sur le rail sont orientés vers le second support sur le poteau. À l'aide d'une vis, fixer le rail en place à travers la paroi latérale du support, comme illustré. Répéter cette action pour le côté opposé au mur.

B

Insérer le rail supérieur (pièce 2) dans le second support, en vérifiant que les trous de plus grande taille sur le rail soient orientés vers le rail inférieur. Fixer le rail comme décrit à l'étape précédente. **Remarque :** Les trous sur le rail sont env. 1/8" plus grands sur un côté pour permettre l'alignement correct des piquets lors du montage. Répéter les étapes A et B pour le poteau restant et les rails.

C

Ouvrir un paquet de piquets (pièce 4). Commencer avec le piquet de 41" à l'extrémité la plus éloignée des rails, et les insérer chacun en ordre descendant, en terminant avec deux piquets de 29 1/4" au poteau. S'assurer que les languettes à la fin des piquets se verrouillent dans le rail inférieur.



Ouvrir le deuxième paquet de piquets et répéter l'opération pour le panneau d'aile opposé.

A


Le rail inférieur est uniquement troué sur un côté

B

Le rail supérieur est troué sur les deux côtés : La plus grande ouverture est face au rail inférieur.



C



vita

wearevita.com

1915 Dove St., Port Huron MI USA 48060
Téléphone sans frais : 1 800-282-9346 Fax sans frais : 1 877-464-9286

3

ÉTAPE TROIS

A

Déterminer de quel côté les ailes de votre tonnelle seront attachées. Fixez un support de montage de rail à l'extérieur de la moulure de base de la tonnelle de la même manière que celle décrite dans l'étape 1 (c). Remarque :


Si votre tonnelle n'a pas de moulure de base, installer le support directement sur la tonnelle (B). Vous devrez utiliser un remplisseur de 1/2" (A) puisque le rail inférieur est plus court pour permettre une moulure de base.

B

À l'aide de deux vis, fixer le second support au poteau extérieur de la tonnelle comme illustré. La distance entre les supports de poteaux sur la tonnelle doit être égale à la distance mesurée entre les supports sur le poteau de l'aile. Répéter les étapes A et B pour la tonnelle panneau latéral.

C

En utilisant les distances indiquées, marquer chaque emplacement du trou sur les deux côtés de la tonnelle. Creuser deux trous de 16" de profondeur.



vita

ÉTAPE QUATRE

A

Abaissier le poteau de l'aile dans le trou tout en glissant chaque extrémité de rail dans le support correspondant sur le poteau de la tonnelle. Vérifiez le haut du rail pour le niveau, et ajuster la profondeur du trou si nécessaire.

Fixer les extrémités du rail aux supports comme décrit à l'étape 2 (a) et remplir le trou (pour ajouter de la stabilité, utiliser du ciment pré-mélangé). Répéter cette étape pour le panneau d'aile opposé. **Remarque :** Le bas de la moulure de base du poteau de l'aile doit être au niveau du sol lorsque vous avez terminé.

B

Appliquer une généreuse quantité de colle à vinyle autour du poteau **Remarque :** La colle à vinyle devrait être appliquée en dessous du haut du niveau du cap de piquet comme illustré.



Faire glisser une garniture de cap (pièce 6) sur l'extrémité de chaque poteau. Faire glisser chaque cap vers le bas jusqu'à ce que le bord supérieur soit de niveau avec le haut du premier piquet.

C



Appliquer un cordon de colle à vinyle sur le dessous de chaque cap de poteau (pièce 5). Pour s'assurer qu'il soit bien fixé au poteau, la colle doit être appliquée à tous les points de « contact interne » du cap. Placer les caps à l'extrémité de chaque poteau et pousser fermement vers le bas jusqu'à ce que l'extrémité du poteau arrive au fond de l'intérieur du cap. Attendre quelques minutes que la colle sèche.

Colle à vinyle est à appliquer en dessous du niveau du piquet.

B



C



vita

wearevita.com

1915 Dove St., Port Huron MI USA 48060
Téléphone sans frais : 1 800-282-9346 Fax sans frais : 1 877-464-9286


5



CLASSIC 60" GATE PORTAIL CLASSIQUE 60" PUERTA CLASSIC 60"

VA84225

CLASSIC
CLASSIQUE
CLÁSICO



REQUIRED TOOLS AND MATERIALS (NOT INCLUDED)
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON INCLUS)
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)



PHILLIPS #2



[WEAREVITA.COM](https://www.wearevita.com)

Click - Cliquer - Hacer Clic
"Chat"



[WEAREVITA.COM/SUPPORT](https://www.wearevita.com/support)




[HELLO@WEAREVITA.COM](mailto:hello@wearevita.com)




1-800-282-9346



@VITAHOMEANDGARDEN



PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTADO DE PIEZAS



12

x2



1

x1



2

x1



3

x1



4

x1



5

x1



6

x2



7

x2



8

x2




9

x2



10

x12




13

x1



11


x38



14

x1

2




Item No.	Part Number	Description	Dimensions	Qty.
1	10361	Left Post	2" x 3 1/2" x 60 1/2" (5.1cm x 8.9cm x 153.6cm)	1
2	10363	Top Rail (Wood reinforced)	1 1/2" x 3 1/2" x 48 1/4" (3.8cm x 8.9cm x 122.5cm)	1
3	10360	Middle Rail	1 1/2" x 3 1/2" x 48 1/4" (3.8cm x 8.9cm x 122.5cm)	1
4	10359	Bottom Rail	48 1/4" x 3 1/2" x 1 1/2" (122.5cm x 8.9cm x 3.8cm)	1
5	10362	Right Post	2" x 3 1/2" x 60 1/2" (5.1cm x 8.9cm x 153.6cm)	1
6	10355	Vertical Spindle A	7/8" x 3" x 56" (2.2cm x 7.6cm x 142.2cm)	2
7	10356	Vertical Spindle B	7/8" x 3" x 53 3/4" (2.2cm x 7.6cm x 136.5cm)	2
8	10357	Vertical Spindle C	7/8" x 3" x 52 1/2" (2.2cm x 7.6cm x 133.3cm)	2
9	10358	Vertical Spindle D	7/8" x 3" x 51 3/4" (2.2cm x 7.6cm x 131.4cm)	2
10	20016	Short Screw	#8 x 5/8" (1.6cm)	12
11	20126	Long Screw	#10 x 3/4" (1.9cm)	38
12	20083	Hinge	2 3/4" x 4 1/4" (6.8cm x 10.6cm)	2
13	20084	Latch	3 3/4" x 3 5/8" (9.6cm x 9.1cm)	1
14	20085	Catch	9 3/8" x 1 5/8" (23.7cm x 4.1cm)	1

PRODUCT DIMENSIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



IMPORTANT NOTE! BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLING THE GATE

THIS GATE IS COMPATIBLE WITH THE NANTUCKET DELUXE ARBOR (VA84240) AND FAIRFIELD DELUXE ARBOR (VA84242).

IF YOU HAVE THE FAIRFIELD ARBOR (VA84226) OR NANTUCKET LEGACY ARBOR (VA84250), PLEASE FOLLOW THESE ADDITIONAL MODIFIED INSTALLATION STEPS:

- 1. PURCHASE TWO WOOD BOARDS: 1" X 4" X 60" (2.5CM X 10.1CM X 152.4CM)**
- 2. LAY ARBOR POST ON THE GROUND AND INSERT BOARDS INTO INNER POSTS TO SUPPORT HINGE INSTALLATION (SEE IMAGE BELOW)**

NOTE IMPORTANTE ! AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE DE LA BARRIÈRE

CETTE GRILLE EST COMPATIBLE AVEC LA TONNELLE NANTUCKET DELUXE (VA84240) ET LA TONNELLE FAIRFIELD DELUXE (VA84242).

SI VOUS AVEZ LA TONNELLE FAIRFIELD (VA84226) OU LA TONNELLE NANTUCKET LEGACY (VA84250), VEUILLEZ SUIVRE CES ÉTAPES D'INSTALLATION MODIFIÉES SUPPLÉMENTAIRES:


- 1. ACHETEZ DEUX PLANCHES DE BOIS : 1" X 4" X 60" (2,5CM X 10,1CM X 152,4CM)**
- 2. POSEZ LE POTEAU DE LA TONNELLE SUR LE SOL ET INSÉREZ LES PLANCHES DANS LES POTEAUX INTÉRIEURS POUR SOUTENIR L'INSTALLATION DE LA CHARNIÈRE (VOIR L'IMAGE CI-DESSOUS). L'INSTALLATION DES CHARNIÈRES (VOIR L'IMAGE CI-DESSOUS)**

NOTA IMPORTANTE: ANTES DE EMPEZAR A MONTAR LA PUERTA



ESTA PUERTA ES COMPATIBLE CON EL CENADOR NANTUCKET DELUXE (VA84240) Y EL CENADOR FAIRFIELD DELUXE (VA84242).

SI TIENE EL CENADOR FAIRFIELD (VA84226) O EL CENADOR NANTUCKET LEGACY (VA84250), SIGA ESTOS PASOS ADICIONALES DE INSTALACIÓN MODIFICADA:


- 1. COMPRE DOS TABLAS DE MADERA: 1" X 4" X 60" (2,5CM X 10,1CM X 152,4CM)**
- 2. COLOQUE EL POSTE DEL CENADOR EN EL SUELO E INSERTE LAS TABLAS EN LOS POSTES INTERIORES PARA SUJETAR LA BISAGRA**
INSTALACIÓN DE LA BISAGRA (VÉASE LA IMAGEN SIGUIENTE)




PREPARE FRAME OF THE GATE
CONSTRUIRE LE CADRE
CONSTRUIR EL MARCO





IA




IB




2 INSTALL VERTICAL SPINDLES AND HINGES INSTALLER DES BROCHES VERTICALES ET DES CHARNIÈRES INSTALAR HUSILLOS VERTICALES Y BISAGRAS






2A



ENSURE PLACEMENT OF VERTICAL SPINDLES, ONCE INSTALLED THEY CANNOT BE REMOVED
S'ASSURER DE L'EMPLACEMENT DES BROCHES VERTICALES ; UNE FOIS INSTALLÉES, ELLES NE PEUVENT PLUS ÊTRE RETIRÉES
ASEGURAR LA COLOCACIÓN DE LOS HUSILLOS VERTICALES, UNA VEZ INSTALADOS NO SE PUEDEN QUITAR



2B




3






INSTALL LATCH AND BACK OF HINGE
 INSTALLER LE VERROU ET L'ARRIÈRE DE LA CHARNIÈRE
 INSTALAR EL PESTILLO Y LA PARTE TRASERA DE LA BISAGRA



⑩x10



⑫x1




4

USE HINGE TO SECURE GATE ON THE ARBOR
 UTILISER LA HINGE POUR FIXER LE PORTAIL SUR L'ARBRE
 UTILICE HINEGE PARA ASEGURAR LA PUERTA EN EL CENADOR




10x14

4A






GATE AND ARBOR POST CAN BE ADJUSTED USING THESE TWO NUTS
 LE PORTILLON ET LE MONTANT DE L'ARBRE PEUVENT ÊTRE RÉGLÉS À L'AIDE DE CES DEUX ÉCROUS
 LA PUERTA Y EL POSTE DEL CENADOR SE PUEDEN AJUSTAR USANDO ESTAS DOS TUERCAS



LEAVE SOME CLEARANCE
 LAISSER UN ESPACE LIBRE
 DEJAR UN POCO DE ESPACIO LIBRE

4B




PHILLIPS #2



5

INSTALL CATCH ON THE ARBOR POST
 INSTALLER LE LOQUET SUR LE POTEAU DE L'ARBRE
 INSTALE EL RETÉN EN EL POSTE DEL CENADOR





⑬x1



⑩x6

5A



5B

